

Manual de Instrucciones


Traducción del manual original



Máquina para insertos roscados

Modelo 74200

La política de Avdel[®] es la de desarrollo continuo. Las especificaciones que se indican en este documento pueden estar sujetas a cambios que puedan ser introducidos después de su publicación. Para la información más reciente, consulten siempre con Avdel[®].



ESPECIFICACIONES	PARA LA MAQUINA TIP	0 74200
PRESION DE AIRE	Mínima - Máxima 📗 5 - 7 bar	75 - 100 lbf/in²
VOLUMEN DE AIRE LIBRE REQUERIDO	a 5 bar / 75 lbf/in² 📗 8 litros	,28 ft ³
CARRERA	Máximo 🔀 7 mm	,276 in
VELOCIDAD DEL MOTOR	INICIO GIRO 2000 rpm	
	CESE GIRO 2000 rpm	
FUERZA DE TRACCION	a 5 bar / 75 lbf/in ² 19,1 kN	4300 lbf
TIEMPO DEL CICLO	Aproximadamente 2,5 segundos	
NIVEL DE RUIDO	Menos que 75 dB(A)	
PESO _	Sin boquilla 2,2 kg	4,85 lb
VIBRACION	Menos que 2,5 m/s ²	



INDICE DE MATERIAS

SEGURIDAD		2-3
USO PREVISTO		4
PUESTA EN SERVICIO	Suministro de Aire	
	Ajuste de la Carrera Procedimiento de Funcionamiento	
BOQUILLAS	Instrucciones para el Ajuste Instrucciones para el Servicio de Mantenimento Componentes de las Boquillas	6
SERVICIO DE LA		
MAQUINA	Servicio Regular	8
	Juego para el Servicio	
	Mantenimiento	9-11
	Montaje General y Lista de Piezas	12-13
CEBADO		
	Detalles del Aceite	
DIAGNOSTICO DE	Procedimiento	14
AVERIAS	Tabla de Diagnóstico de Averías	15

SEGURIDAD

Este manual de instrucciones debe ser leído con una atención particular, en cuanto a las siguientes reglas de seguridad, por cualquier persona que instale, haga funcionar o que repare esta máquina.

- NO LA USEN PARA OTRO PROPOSITO QUE NO SEA AQUEL PARA EL QUE ESTA DISEÑADA.
- $igoplus ^{ ext{PARA ESTA MAQUINA NO USEN OTRO EQUIPO QUE EL RECOMENDADO Y SUMINISTRADO POR AVDEL.}$
- CUALQUIER MODIFICACION REALIZADA POR EL CLIENTE EN LA MAQUINA, LAS BOQUILLAS, ACCESORIOS O EN CUALQUIER EQUIPO SUMINISTRADO POR AVDELO POR SUS REPRESENTANTES, DEBE SER DE LA ENTERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. AVDEL ESTARA COMPLACIDA EN ACONSEJAR SOBRE CUALQUIER MODIFICACION PROPUESTA.
- LA MAQUINA DEBE MANTENERSE EN UN ESTADO DE TRABAJO SEGURO EN TODO MOMENTO Y DEBE SER EXAMINADA A INTERVALOS REGULARES, EN CUANTO A DAÑO Y FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL COMPETENTE ADIESTRADO. CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DEBE SER EFECTUADO SOLAMENTE POR PERSONAL ADIESTRADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AVDEL. NO DESMONTEN ESTA MAQUINA SIN CONSULTAR PREVIAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO. PONGANSE EN CONTACTO CON AVDEL PARA SUS NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO.
- LA MAQUINA SE DEBERA HACER FUNCIONAR, EN TODO MOMENTO, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION PERTINENTE DE SALUD Y SEGURIDAD. EN EL R.U. ES APLICABLE LA "LEY SOBRE SALUD, Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ETC., DE 1974". CUALQUIER PREGUNTA REFERENTE A LA OPERACION CORRECTA DE LA MAQUINA Y A LA SEGURIDAD DEL OPERADOR, DEBE ESTAR DIRIGIDA A AVDEL.
- LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN OBSERVARSE CUANDO SE USE ESTA MAQUINA, DEBEN SER EXPLICADAS POR EL CLIENTE A TODOS LOS OPERADORES.
- ANTES DE INTENTAR AJUSTAR, ADAPTAR O RETIRAR UNA BOQUILLA, DEBE DESCONECTARSE SIEMPRE LA LINEA DE AIRE DE LA ENTRADA DE LA MAQUINA.
- NO HACER FUNCIONAR UNA MAQUINA QUE ESTE DIRIGIDA HACIA CUALQUIER PERSONA O PERSONAS.
- ADOPTAR SIEMPRE UNA PISADA FIRME O UNA POSICION ESTABLE ANTES DE HACER FUNCIONAR LA MAQUINA.
- ASEGURARSE DE QUE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION NO QUEDEN BLOQUEADOS O CUBIERTOS Y DE QUE LAS MANGUERAS ESTEN SIEMPRE EN BUEN ESTADO.

Además de las reglas generales de seguridad expuestas antes, deben observarse también los siguientes puntos específicos de seguridad:

- 100 LBF/IN2.
- NO HACER FUNCIONAR LA MAQUINA SIN QUE LA BOQUILLA, EL TAPON DE CIERRE DEL ACEITE Y EL TORNILLO DE SANGRADO DEL ACEITE SE ENCUENTREN COLOCADOS EN SU SITIO.
- CUANDO SE USE LA MAQUINA, SE EXIGE EL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD, TANTO PARA EL OPERADOR COMO PARA LOS OTROS QUE ESTEN CERCA, PARA PROTEGERLOS CONTRA LA PROYECCION DE ALGUN REMACHE QUE PUDIERA SALIR AL AIRE. RECOMENDAMOS QUE SE USEN GUANTES SI HAY BORDES O ESQUINAS AFILADOS EN LA APLICACION.
- TENER CUIDADO EN EVITAR QUE SE ENREDEN ROPAS SUELTAS, CORBATAS, CABELLO LARGO O TRAPOS DE LIMPIAR, ETC., EN LAS PARTES MOVILES DE LA MAQUINA, QUE DEBEN MANTENERSE SECAS Y LIMPIAS PARA EL MEJOR AGARRE POSIBLE.
- CUANDO SE LLEVE LA MAQUINA DE UN SITIO A OTRO, MANTENER LAS MANOS ALEJADAS DEL GATILLO/PALANCA PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA UNA PUESTA EN MARCHA POR DESCUIDO.
- DEBE EVITARSE UN CONTACTO EXCESIVO CON ACEITE HIDRAULICO. PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE ERUPCIONES CUTANEAS, DEBE TENERSE CUIDADO DE LAVARSE A FONDO.

USO PREVISTO

La máquina hidro-neumática 74200 ha sido diseñada para colocar insertos roscados Avdel® a alta velocidad, lo que la hace ideal para el montaje de lotes o de líneas de circulación en una amplia variedad de aplicaciones en todas las industrias.

Utilizar la tabla de selección de la página 7 para seleccionar la máquina completa.

También es posible encargar únicamente la máquina básica (número de pieza 74200-12000) que no llevará incorporada la boquilla.

Las dimensiones indicadas en negrilla son en milímetros. Las otras dimensiones son en pulgadas.




SUMINISTRO DE AIRE

Todas las máquinas son accionadas con aire comprimido a una presión óptima de 5,5 bar. Recomendamos el uso de reguladores de presión y de sistemas automáticos de engrase/filtrado en el suministro de aire principal. Estos deben adaptarse dentro de 3 metros de la máquina (ver el diagrama que sigue a continuación) para asegurar una vida máxima de la máquina y un mínimo mantenimiento de la máquina.

Las mangueras de suministro de aire deben tener una mínima presión nominal efectiva de trabajo del 150% de la presión máxima producida en el sistema o de 10 bar, la que sea más alta de ellas. Las mangueras de aire deben ser resistentes al aceite, tener un exterior resistente a la abrasión y deben estar blindadas cuando las condiciones de funcionamiento pueden originar que se dañen las mangueras. Todas las mangueras de aire DEBEN tener un diámetro interior mínimo de 6,4 milímetros o $\frac{1}{4}$ de pulgada.

Leer detalles del servicio diario de mantenimiento en la página 8.



AJUSTE DE LA CARRERA

Este ajuste es necesario para asegurar una deformación óptima de los insertos. Se sugiere, por tanto, la utilización de una placa de prueba con el mismo espesor y tamaño de agujero que la pieza de trabajo que se utilizará posteriormente.

Si la deformación es insuficiente, el inserto girará dentro de la aplicación. Si la deformación es excesiva, se producirá la deformación de la rosca y posiblemente también la fractura del tornillo de accionamiento.

La carrera queda ajustada por el grado de giro que se le aplique, moviéndolo hacia adelante o hacia atrás, al alojamiento trasero **86** (lista de piezas en página 13). Para acortar la carrera, atornillar; para aumentar la carrera, desatornillar la carcasa posterior, pero nunca más de 5 vueltas desde la posición completamente introducida, a menos que se pretenda desmontar la máquina. Ajustar hasta que se obtenga la deformación óptima.

Apretar el pestillo de fijación de la carrera 88 (lista de piezas en página 13) en la carcasa posterior.



PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO

- Conectar la máquina al suministro de aire.
- Colocar el inserto presentando el borde al tornillo de accionamiento. Mediante una ligera presión se arrancará el motor y automáticamente se roscará el inserto contra la boquilla, deteniéndose.
- Insertar el remache en la aplicación firmemente.
- · Apretar completamente el gatillo. Con ello se colocará el inserto en la aplicación y a su vez se separará del tornillo de accionamiento.

BOQUILLAS


Es esencial que se acople la boquilla correcta antes de hacer funcionar la máquina. Conociendo el número de pieza de su máquina completa original o los detalles del remache que se deba colocar, podrá realizar el pedido de una nueva boquilla completa, empleando las tablas de selección de la página 7.

INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE

IMPORTANTE

Cuando se acoplen o se retiren las boquillas, debe desconectarse el suministro de aire, a no ser que se indique específicamente otra cosa.

- Extraer la carcasa y la tuerca adaptadora si todavía se encuentran en posición.
- Insertar el Hexagono de Arrastre 4 en el eje principal.
- Fijar el tornillo de accionamiento 3 en el Hexagono de Arrastre 4.
- Insertar el manguito reductor 5 (si es necesario) en la tuerca adaptadora.
- Atornillar la tuerca adaptadora en el eje.
- Sostener el eje con una llave fija* y apretar la tuerca adaptadora en el sentido de las agujas del reloj.
- Mientras se sostiene la tuerca adaptadora con la llave fija*, apretar la contratruerca en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Atornillar la carcasa y la sufridera 1 con la contratuerca de la sufridera.
- Para la extracción del equipo las operaciones se llevan a cabo a la inversa.
- .
- Con la máquina todavía desconectada del suministro de aire, atornillar un inserto en el tornillo de accionamiento de forma manual asegurándose de que el inserto está emparejado con el extremo del tornillo de accionamiento.
- Colocar la sufridera en su posición exacta y apretar la tuerca de la sufridera en el sentido de las agujas del reloj con una llave fija*.
- Extraer el inserto del tornillo de accionamiento.



INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento de las boquillas deben hacerse a intervalos semanales.

- Retirar la boquilla completa usando el procedimiento inverso de las 'Instrucciones para el Ajuste'.
- Cualquier pieza desgastada o dañada debe ser sustituida por una pieza nueva.
- Comprobar en particular el desgaste en el tornillo de accionamiento.
- Montar según las instrucciones para el ajuste.

^{*} componente incluido en el juego para el servicio 74200. Para la lista completa, ver la página 9.

COMPONENTES DE LAS BOQUILLAS

Las sufrideras varían de tamaño en función del tipo de inserto. Cada boquilla representa un montaje único de componentes, de los cuales pueden realizarse pedidos individualmente. Todas las boquillas incluyen también una contratuerca para la sufridera (número de pieza 07555-00901). Los números de los componentes se refieren a la ilustración de la página anterior. Recomendamos tener algunos componentes en existencia, puesto que será necesario llevar a cabo la sustitución regular de los mismos. Léanse cuidadosamente las instrucciones para el servicio de mantenimiento de boquillas, en la página anterior.

TAMAÑO INSERTO	MAQUINA COMPLE TA	BOQUILLA	1	3	4	5
	LA ANCHA (9698, FS58	3, 9408, 9418, 9498) + N	UTSERT ®	ES TANDAR (9500) + SQUA	RESERT ® (GK08) +	EUROSERT® (GJ08)
M3	74200-00083	07555-09883	07555-00903	07555-09003	07555-01003	07555-09103
M4	74200-00084	07555-09884	07555-00904	07555-09004	07555-01004	07555-09104
M5 •	74200-00085	07555-09885	07555-00905	07555-09005	07555-01005	07555-09105
M5 **	74200-00485	07555-09185	07555-00915	07555-09005	07555-01005	07555-09105
M6	74200-00086	07555-09886	07555-00906	07555-09006	07555-01006	07555-09106
M8	74200-00088	07555-09888	07555-00908	07555-09008	07555-01008	07555-09108
M10	74200-00080	07555-09880	07555-00910	07555-09010	07555-01010	-
M12	74200-00082	74200-09882 †	07555-00912	07555-09012	07555-01012	-
4 UNC	74200-00054	07555-09854	07555-00854	07555-09054	07555-00754	07555-09154
6 UNC	74200-00056	07555-09856	07555-00856	07555-09056	07555-00756	07555-09156
8 UNC	74200-00058	07555-09858	07555-00858	07555-09058	07555-00758	07555-09158
10 UNC	74200-00050	07555-09850	07555-00850	07555-09050	07555-00750	07555-09150
1/4 UNC	74200-00048	07555-09848	07555-00848	07555-09048	07555-00748	07555-09148
5/ ₁₆ UNC	74200-00040	07555-09840	07555-00840	07555-09040	07555-00740	07555-09140
3/8 UNC	74200-00042	07555-09842	07555-00842	07555-09042	07555-00742	-
10 UNF	74200-00070	07555-09870	07555-00850	07555-09070	07555-00750	07555-09150
1/ ₄ UNF	74200-00068	07555-09868	07555-00848	07555-09068	07555-00748	07555-09148
5/16 UNF	74200-00060	07555-09860	07555-00840	07555-09060	07555-00740	07555-09140
3/8 UNF	74200-00060	07555-09862	07555-00842	07555-09060	07555-00740	07333 03140
3/16 BSW	74200-00002	07555-09816	07555-00850		07555-00742	07555-09150
1/4 BSW	74200-00018	07555-09818	07555-00848	07555-09016	07555-00748	07555-09148
				07555-09018		
5/16 BSW	74200-00010	07555-09810	07555-00840	07555-09019	07555-00740	07555-09140
			,	58, 9468, 9488, FS38)	1	
M3	74200-00183	07555-09983	07555-00993	07555-09003	07555-01003	07555-09103
M4	74200-00184	07555-09984	07555-00994	07555-09004	07555-01004	07555-09104
M5	74200-00185	07555-09985	07555-00995	07555-09005	07555-01005	07555-09105
M6	74200-00186	07555-09986	07555-00996	07555-09006	07555-01006	07555-09106
M8	74200-00188	07555-09988	07555-00998	07555-09008	07555-01008	07555-09108
M10	74200-00180	07555-09980	07555-00999	07555-09010	07555-01010	_
M12	74200-00182	74200-09982 +	07555-00992	07555-09012	07555-01012	-
4 UNC	74200-00154	07555-09954	07555-00954	07555-09054	07555-00754	07555-09154
6 UNC	74200-00156	07555-09956	07555-00956	07555-09056	07555-00756	07555-09156
8 UNC	74200-00158	07555-09958	07555-00958	07555-09058	07555-00758	07555-09158
10 UNC	74200-00150	07555-09950	07555-00950	07555-09050	07555-00750	07555-09150
1/4 UNC	74200-00148	07555-09948	07555-00948	07555-09048	07555-00748	07555-09148
5/16 UNC	74200-00140	07555-09940	07555-00940	07555-09040	07555-00740	07555-09140
10 UNF	74200-00170	07555-09970	07555-00950	07555-09070	07555-00750	07555-09150
1/4 UNF	74200-00176	07555-09968	07555-00948	07555-09068	07555-00748	07555-09148
5/ ₁₆ UNF	74200-00160	07555-09960	07555-00940	07555-09060	07555-00740	07555-09140
3/16 BSW	74200-00116	07555-09916	07555-00950	07555-09016	07555-00750	07555-09150
1/4 BSW	74200-00118	07555-09918	07555-00948	07555-09018	07555-00748	07555-09148
OBA	74200-00118	07555-09930	07555-00996	07555-09030	07555-01006	07555-09106
2BA	74200-00130	07555-09932	07555-00950	07555-09030	07555-00750	07555-09150
4BA	74200-00132	07555-09934	07555-00934	07555-09032	07555-00756	07555-09134
40/1	74200-00134	07333-03334	INSERTO SUPER:		0/333-00/30	0/333-09134
142		07555 00503			07555 00103	07555 00103
M3	74200-00283	07555-09583	07555-07103	07555-09003	07555-00103	07555-09103
M4	74200-00284	07555-09584	07555-07104	07555-09004	07555-00104	07555-09104
M5	74200-00285	07555-09585	07555-07105	07555-09005	07555-00105	07555-09105
M6	74200-00286	07555-09586	07555-07106	07555-09006	07555-00106	07555-09106
M8	74200-00288	07555-09588	07555-07108	07555-09008	07555-00108	07555-09108
8 UNC	74200-00258	07555-09558	07555-07158	07555-09058	07555-00758	07555-09158
10 UNC	74200-00250	07555-09550	07555-07150	07555-09050	07555-00750	07555-09150
¹ / ₄ UNC	74200-00248	07555-09548	07555-07148	07555-09048	07555-00748	07555-09148
8 UNF	74200-00278	07555-09578	07555-07158	07555-09078	07555-00758	07555-09158
10 UNF	74200-00270	07555-09570	07555-07150	07555-09070	07555-00750	07555-09150
¹ / ₄ UNF	74200-00268	07555-09568	07555-07148	07555-09068	07555-00748	07555-09148
			INSERTO HEXSERT	° (9688)		
			07555 00103	07555-09003	07555-01003	07555-09103
M3	74200-00683	07555-09283	U/222-U81U3			
M3 M4	74200-00683 74200-00684	07555-09283 07555-09284	07555-08103 07555-08104			
M4	74200-00684	07555-09284	07555-08104	07555-09004	07555-01004	07555-09104

- Para colocar todos los inse rtos listados en esta sección excepto el inserto Nutsert[®] pequeño espesor ala ancha M5.
- Para colocar UNICAMENTE inse rtos Nutsert® pequeño espesor referencia 09698-00516.
- † Estas boquillas incluyen una tuerca adaptadora, número de pieza 74200-12119 para reemplazar a la que se incluye en la máquina.

SERVICIO DE LA MAQUINA

Debe llevarse a cabo un servicio regular de mantenimiento y debe efectuarse una inspección a fondo, anualmente o cada 500.000 ciclos, si se efectúan antes.

IMPORTANTE

El empresario es responsable de asegurarse de que las instrucciones del mantenimiento de la máquina se den al personal apropiado. El operador no debe estar implicado en el mantenimiento o reparación de la máquina a no ser que esté adiestrado adecuadamente.

DIARIAMENTE

- Diariamente, antes de usar la máquina o cuando se ponga en servicio por primera vez, verter unas pocas gotas de aceite lubricante ligero y limpio en la entrada de aire de la máquina, si no está adaptado ningún lubrificador en el suministro de aire. Si la máquina está en uso continuado, la manguera de aire debe ser desconectada del suministro de aire principal y la máquina ser lubrificada cada dos o tres horas.
- Comprobar si hay fugas de aire. Si están dañados, las mangueras y los acoplamientos deben ser sustituidos por elementos nuevos.
- Si no hay filtro en el regulador de presión, purgar la línea de aire para desembarazarla de la suciedad o agua acumulada, antes de conectar la manguera de aire a la máquina.
- Comprobar que de la boquilla es correcta.
- Comprobar que la carrera de la máquina es la adecuada a cada uno de los tipos de inserto que se coloque. (Véase ajuste de la carrera en la página 5).
- · Inspeccionar el tornillo de accionamiento de la boquilla por si aparece desgaste o existen daños. Si es así, reemplazarlo.

SEMANALMENTE

· Comprobar si hay fugas de aceite y fugas de aire en las mangueras y acoplamientos de suministro de aire.

Puede efectuarse el pedido de la grasa utilizada para el mantenimiento de la máquina como elemento único, el número de pieza se muestra en el juego para el servicio de la página contigua.

DATOS DE SEGURIDAD MOLYKOTE 55M

PRIMEROS AUXILIOS

PIEL: Frotar y lavar con agua y jabón.

INGESTIÓN: En condiciones normales no se producen efectos adversos. Tratar de forma sintomática.

OJOS: Irritante pero no peligrosa. Irrigar con agua y buscar atención médica.

MEDIO AMBIENTE

Recoger para quemar o desechar en un lugar apropiado.

INCENDIO

PUNTO DE INFLAMACION: Por encima de 101°C.

No está clasificada como inflamable.

Medios extintores apropiados: Dióxido de carbono, espuma, polvo seco o pulverización muy fina de agua.

MANEJO

Deberán llevarse guantes de plástico o goma.

ALMACENAJE

Lejos del calor y de agentes oxidantes.

Para todo servicio de mantenimiento o reparación, recomendamos el juego para el servicio (número de pieza 74200-99990) suministrado en su propia caja de plástico.

	JUEGO PARA EL SERVICIO	
Número de pieza del componente	DESCRIPCION	Cantidad
07900-00618	EMPUJADOR	1
07900-00619	CASQUILLO GUIA	1
07900-00478	PUNZON PARA PASADOR DIAMETRO 3 mm	1
07900-00624	PUNZON PARA PASADOR DIAMETRO 4 mm	1
07900-00157	ALICATES PARA ANILLO ELASTICO DE RETENCION INTERNO	1
07900-00161	ALICATES PARA ANILLO ELASTICO DE RETENCION EXTERNO	1
07900-00625	MAZO BLANDO	1
07900-00623	BASE 25 mm	1
07900-00006	ESPATULA	1
07900-00434	LLAVE FIJA 32 mm	1
07900-00621	LLAVE FIJA 28 mm	1
07900-00637	LLAVE FIJA 17 mm	1
07900-00643	POMO DE EMPUJE	1

JUI	EGO PARA EL SERVICIO (continuación)	
Número de pieza del componente	DESCRIPCION	Cantidad
07900-00393	LLAVE FIJA 14 mm/15 mm	1
07900-00409	LLAVE FIJA 12 mm/13 mm	1
07900-00626	LLAVE FIJA 11 mm	1
07900-00469	LLAVE ALLEN 2,5 mm	1
07900-00351	LLAVE ALLEN 3 mm	1
07900-00224	LLAVE ALLEN 4 mm	1
07900-00225	LLAVE ALLEN 5 mm	1
07900-00620	LLAVE ALLEN 12 mm	1
07900-00456	BARRA EN T	1
07992-00075	MOLYKOTE 55M (TUBO DE 100 g) 1	
07900-00627	CAJA DE PLASTICO	
07900-00632	LLAVE FIJA 17 mm/19 mm	2

MANTENIMIENTO

Cada 500.000 ciclos, la máquina debe desmontarse completamente y deben usarse nuevos componentes cuando estén desgastados, dañados o se recomiende. Todos los anillos tóricos y juntas estancas deben ser renovados y lubrificados con grasa de Molykote 55M antes de montarlos.

IMPORTANTE

Las Instrucciones de Seguridad aparecen en páginas 2 y 3.

El empresario es responsable de asegurarse que las instrucciones de mantenimiento se den al personal apropiado. El operador no debe estar implicado en el mantenimiento o reparación de la máquina a no ser que sea adiestrado apropiadamente.

La línea de aire debe desconectarse antes de que se intente hacer algún servicio de mantenimiento o un desmontaje, a no ser que se haya indicado expresamente otra cosa.

Se recomienda que cualquier operación de desmontaje sea llevada a cabo en condiciones de limpieza.

Los números de los elementos que están en negrilla se refieren al montaje general y a la lista de piezas de las páginas 12 y 13.

Antes de proceder al desmontaje, vaciar el aceite de la máquina. Retirar el tapón de aceite 42, la arandela de cierre del aceite 43, el tornillo de purga 48 y la arandela para el tornillo de purga 49 del conjunto del asa y purgar el aceite vertiéndolo en un recipiente adecuado.

Antes de desmontar la máquina es necesario retirar la boquilla. Para instrucciones simples de su retirada, véase la sección de boquillas, página 6.

Para el servicio total de la máquina, les aconsejamos que procedan al desmontaje de los submontajes en el orden mostrado en la página 10.

CILINDRO NEUMATICO

- Extraer la base de caucho 2.
- Colocar la máquina con la base hacia arriba en un tornillo de banco con mordazas blandas.
- Utilizando una llave fija*, desatornillar el tapón inferior 3. El émbolo neumático 9 deberá moverse hacia arriba bajo la presión del muelle 11 (puede que sea necesario ejercer presión manual al émbolo neumático 9).
- Extraer el anillo tórico 4.
- Retirar el émbolo neumático 9.
- Retirar el labio de cierre estanco 8 y el anillo tórico 36.
- Sostener la varilla del émbolo 10 en un tornillo de banco con mordazas blandas para evitar el rayado del diámetro exterior de la varilla.
- Separar la varilla del émbolo 10 del émbolo neumático 9 desatornillando el tornillo de fijación de la varilla del émbolo 5, utilizando una llave fija*.
- Inspeccionar el tubo de suministro de aire 12 para comprobar daños o deformaciones. (El tubo de aire está atornillado internamente al asa, y fijado en su posición con Loctite 222). Si se hace necesario extraer el tubo de aire, será necesario calentar la base del tubo a una temperatura de 100°C, a fin de ablandar el adhesivo de Loctite. El tubo de aire 12 podrá entonces ser desatornillado del asa utilizando una llave Allen*.
- Comprobar que el muelle 11 no está deformado o dañado
- El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

GUIA DE LA VARILLA

- Con la máquina situada en posición invertida en el tornillo de banco, desatornillar la guía de varilla 15 utilizando una llave fija y una barra en T*.
- Retirar la guía de varilla 15.
- Desatornillar la contratuerca 13 utilizando una llave Allen*, extraer la junta estanca 14 y el anillo tórico 98.
- Extraer el anillo tórico 16.

• El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

GATILLO

- Sosteniendo la máquina en el tornillo de banco, extraer el pasador 26 utilizando un punzón para pasador*.
- Retirar el gatillo 25, el pasador 22, el rodillo 23 y la cuña de empuje 24.
- Empujar suavemente sobre la cabeza de la varilla del gatillo 20 y extraer, junto con los anillos tóricos 7 y 21, la guía 19, la junta estanca superior 18 y el tapón 17.
- El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje. Asegurarse de que el borde de la junta estanca superior 18 está en dirección a la cabeza de la máquina.

ENTRADA DE AIRE GIRATORIA (74200 - 12700)

- Utilizando una llave Allen*, extraer el tornillo 40 y la arandela 39.
- Extraer la entrada giratoria 38.
- Desatornillar el conector macho doble 41 de la entrada giratoria 38 y extraer la arandela de nilón 33.
- Utilizando una llave fija*, extraer el perno perforado 37.
- Extraer las dos arandelas de nilón 33 y el bloque de entrada de aire 35.
- Extraer el anillo elástico de retención 97 del conector macho doble 41 utilizando los alicates para anillos elásticos y retirar el filtro sinterizado 96.
- Montar en orden inverso al de desmontaje.

VALVULA DIFERENCIAL

- Utilizando una llave fija especial plana*, desatornillar el tapón de bloqueo de la válvula 27, retirar y extraer el muelle 104 y el anillo tórico 29.
- Extraer el silenciador 34 utilizando una llave fija* y extraer también la arandela de nilón 33.
- Empujar el émbolo de la válvula 28 fuera de su alojamiento, junto con los anillos tóricos 30, 31 y 32.
- Comprobar el muelle 104 por si se detectara alguna deformación, y renovarlo si fuera necesario.
- Montar en orden inverso al de desmontaje.

MONTAJE DE LA CABEZA

• Extraer el equipo de colocación antes de iniciar el desmontaje.

^{*} componente incluido en el juego para el servicio 74200. Para la lista completa, ver la página 9.

- Utilizando las llaves fijas*, extraer el eje 44 y la contratuerca 45.
- Extraer la contratuerca del muelle de retorno 46 utilizando una llave fija*.
- Extraer el muelle de retorno 47, la arandela 99 y la arandela de retención 90.
- Comprobar el muelle de retorno 47 por si se detectara alguna deformación, y renovarlo si fuera necesario.
- Montar en orden inverso al de desmontaje.

CARCASA POSTERIOR

- Utilizando una llave Allen*, extraer el tornillo 40 del pestillo de fijación de la carrera 88 y levantar la arandela puente 95.
- Desengranar el pestillo de fijación de la carrera 88 empujándolo hacia atrás contra el muelle 89.
- Desatornillar la carcasa posterior 86.
- Extraer si es necesario la banda de caucho de la carcasa posterior 87.
- Extraer el anillo elástico de retención 84 utilizando unos alicates para anillos elásticos* y extraer el silenciador sinterizado 85.
- Completar el proceso de montaje en orden inverso al desmontaje. Colocar el trinquete 102 en la cabeza antes de atornillar la carcasa posterior 86.

DISTRIBUIDOR

- Utilizando una llave Allen*, extraer los dos tornillos 40.
- Retirar el distribuidor 83 junto con el tapón extremo del motor de aire 81 y los anillos tóricos 82 y 31, teniendo cuidado en no dejar caer la bola 79 y la varilla empujadora 78.
- · Utilizando una llave Allen*, extraer los cuatro tornillos de cabeza avellanada 58 y retirar el tope de carrera 57.
- Estirar hacia afuera los dos tubos de suministro de aire 59 y los cuatro anillos tóricos 60.
- Montar en orden inverso al de desmontaje.

MONTAJE DE EMBOLO HIDRAULICO Y MOTOR DE AIRE (74200 - 12610)


- Pegar una cinta adhesiva alrededor de la rosca del émbolo hidráulico 54 y mover el montaje hacia atrás de forma firme y suave. Utilizando los alicates para anillos elásticos*, extraer el anillo elástico de retención 52 y la junta estanca delantera 51.
- Retirar los anillos tóricos 76 y 77.
- Utilizando dos llaves fijas* separar el émbolo hidráulico 54 de la carcasa del motor de aire 75. El anillo de ajuste para cuña 55, el pivote móvil 56 y el anillo tórico 101 saldrán junto con el émbolo hidráulico 54.
- Extraer el montaje del motor de aire fuera de la carcasa del motor de aire **75**, extraer el anillo elástico de retención **61** utilizando los alicates para anillos elásticos*, y golpear entonces ligeramente la carcasa del motor de aire **75** sobre el banco para liberar los componentes.
- · Los componentes 62 a 74 pueden ser extraídos como un conjunto, teniendo cuidado de no dejar caer el pasador 74.
- Extraer el cojinete 62, el eje del engranaje planetario 63, los tres planetarios 64, el engranaje planetario 65 y el espaciador 66.
- Utilizando un mazo blando, golpear ligeramente la cabeza estriada del rotor 70.
- El cojinete 67 y la placa frontal 68 saldrán junto con el estátor 69 y las cinco palas del rotor 71 (el rotor 70 queda en las manos).
- Colocar la placa posterior 72 en un tornillo de banco con mordazas blandas.
- Utilizando un punzón para pasador, golpear en el centro del rotor 70 para extraer el cojinete 73 (girar el rotor 70 dejándolo en posición invertida y así saldrá al exterior el cojinete 73).
- Cuando se monte el motor de aire, la parte posterior del rotor 70 debe únicamente tocar la placa posterior 72 sin que exista ninguna holgura axial (cualquier holgura existente desaparecerá cuando se coloque por completo el cojinete 73).
- Cuando se introduzca el motor de aire en la carcasa del motor de aire 75, alinear cuidadosamente los componentes de forma que el pasador 74 quede situado en el agujero central entre las lumbreras de inicio/cese de giro de la carcasa del motor de aire 75 y la placa posterior 72.
- Cuando se monte el émbolo hidráulico 54 en el montaje del motor de aire, apretar los elementos a mano y soplar aire en una de las lumbreras exteriores de la carcasa del motor de aire 75, comprobando que el motor de aire gira libremente.
- Cuando se monte la junta estanca frontal 51, asegurarse de que el diámetro mayor queda de cara a la parte posterior de la máquina.
- Completar el montaje en orden inverso al desmontaje.

IMPORTANTE

Comprobar la máquina contra el servicio, diariamente y semanalmente.

El cebado es SIEMPRE necesario después de que se haya desmontado la máquina y antes de hacerla funcionar.

^{*} componente incluido en el juego para el servicio 74200. Para la lista completa, ver la página 9.



	DESCRIPCION	Can- tidad	Recambios		Compo-Número de pieza nente	DESCRIPCION	Can- tidad	Recambios		Compo-Número de pieza nente	DESCRIPCION	Can-	Recambios
	CABEZA Y ASA	-	٠	39	74200-12039	ARANDELA	-	-	77	07003-00306	ANILLO TORICO	2	2
	BASE DE CAUCHO	-	-	40	07001-00420	TORNILLO M4 DE CABEZA HUECA SEMIESFÉRICA	4	4	78	74200-12078	VARILLA EMPUJADORA 80 mm LONGITUD	-	-
	TAPON INFERIOR (ROSCADO)	1							79	74200-12079	ESFERA (GOMA)	_	-
	ANILLO TORICO	-	_	42	07005-01274	TAPON DEL ACEITE	-	_	8	07007-01503	ETIQUETA DE REGISTRO	-	N
	TORNILLO DE FIJACION DE LA VARILLA DEL EMBOLO	1		43	74200-12043	ARANDELA PARA JUNTA ACEITE	_	1	81	74200-12081	TAPON EXTREMO DEL MOTOR DE AIRE	1	
_	ARANDELA A PRUEBA DE VIBRACIONES M4	2	١.	44	74200-12044	EJE	_	-	87	74200-12082	ANILLO TORICO	2	2
	ANILLO TORICO	2	2	45	07555-00803	CONTRATUERCA	-	-	83	74200-12083	DISTRIBUIDOR	-	
	JUNTA ESTANCA SUPERIOR (EMBOLO NEUMATICO)	-	-	46	74200-12046	CONTRATUERCA MUELLE RETORNO	_	-					
	EMBOLO NEUMATICO	-		47	74200-12047	MUELLE DE RETORNO	-	-	98	74200-12800	CONJUNTO DE CARCASA POSTERIOR	-	
	VARILLA DEL EMBOLO (INTENSIFICADORA)	-		48	07001-00329	TORNILLO DE PURGA M5	-	-	87	74200-12087	BANDA DE CAUCHO DE LA CARCASA POSTERIOR	-	-
	MUELLE	-	-	49	74200-12049	ARANDELA PARA JUNTA PURGADO ACEITE	-	-	88	74200-12088	PESTILLO DE FIJACION DE LA CARRERA	_	_
	TUBO DE SUMINISTRO DE AIRE	-	-	20	07265-03021	ANILLO DE SUSPENSION	_	-	8	74200-12089	MUELLE	-	-
	CONTRATUERCA	_		51	07265-02004	JUNTA ESTANCA DELANTERA	-	-	8	07003-00028	ARANDELA DE RETENCION	2	2
	JUNTA ESTANCA	-	-	52	07004-00033	ANILLO ELASTICO DE RETENCION	_	-	9	74200-12091	CARCASA	-	.
	GUIA DE VARILLA	_		53	74200-12053	JUNTA ESTANCA	-	-	92	74200-12092	TUERCA ADAPTADORA (HASTA M10)	-	_
	ANILLO TORICO	-	-	54	74200-12054	EMBOLO HIDRAULICO	-		93	74200-12093	ETIQUETA DE COLOR	-	≥
	TAPON	-		22	74200-12055	ANILLO DE AJUSTE PARA CUÑA	-	-	94	07900-00354	ETIQUETA DE SEGURIDAD ATABLE	-	≥
	JUNTA ESTANCA SUPERIOR	1	-	26	74200-12056	PIVOTE MOVIL	1	1	95	74200-12095	ARANDELA PUENTE	_	1
	GUIA	1		57	74200-12057	TOPE CARRERA	1	-	96	74200-12096	FILTRO SINTERIZADO	1	1
	VARILLA DEL GATILLO	1		58	07001-00427	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA M5	4	4	4	74200-12097	ANILLO ELASTICO DE RETENCION	_	1
	ANILLO TORICO	-	-	59	74200-12059	TUBO DE SUMINISTRO DE AIRE AL MOTOR NEUMATICO	7	2	86	07003-00134	ANILLO TORICO	-	-
	PASADOR	-	-	09	74200-12060	ANILLO TORICO	4	4	66	74200-12099	ARANDELA	_	-
	RODILLO	1	1	61	74200-12061	ANILLO ELASTICO DE RETENCION	_	1	100	07007-01526	ETIQUETA "CE" (AVDEL ITALIA)	1	N
	CUÑA DE EMPUJE	1		62	74200-12062	COJINETE	1	-	101	74200-12121	ANILLO TORICO	1	1
	GATILLO	-	-	63	74200-12063	EJE ENGRANAJE PLANETARIO	-	,	102	74200-12122	TRINQUETE (CAUCHO)	-	-
	PASADOR	1	_	64	07555-09208	PLANETARIO	3	-	103	74200-12103	TAPON	1	_
	TAPON DE BLOQUEO DE LA VALVULA	1		92	74200-12065	ENGRANAJE PLANETARIO	_	1	104	74200-12104	MUELLE	1	N
74200-12028	EMBOLO DE LA VALVULA	1		99	74200-12066	ESPACIADOR	1	-	105	07900-00614	MANUAL DE LA MAQUINA	2	N
	ANILLO TORICO	1	1	67	07555-09206	COJINETE	1	-	106	07900-00632	LLAVE FIJA ESTRECHA 17/19 mm	1	N
07003-00040	ANILLO TORICO	1	_	89	07555-09210	PLACA FRONTAL	1	-	107	07900-00409	LLAVE FIJA 12/13 mm	_	M
	ANILLO TORICO	2	2	69	07555-09211	ESTATOR	1	-	108	07900-00224	LLAVE ALLEN 4 mm	1	N
	ANILLO TORICO	-	—	70	74200-12070	ROTOR	_	•	109	07900-00225	LLAVE ALLEN 5 mm	_	≥
74200-12033	ARANDELA DE NILON 1/8"	3	4	71	07555-09213	PALAS DEL ROTOR	2	2	110	07900-00624	PUNZON PARA PASADOR 4 mm DE DIAMETRO	_	N
	SILENCIADOR 1/8"	1	-	72	07555-09214	PLACA POSTERIOR	-		111	07900-00637	LLAVE FIJA PLANA ESPECIAL 17 mm	_	N
	BLOQUE DE ENTRADA DE AIRE	1		73	07555-09215	COJINETE	_	,	112	07900-00469	LLAVE ALLEN 2,5 mm		
	ANILLO TORICO	4	4	74	07555-09216	PASADOR	1	-	113	74200-12300	CONJUNTO DE DEFLECTOR	_	N
	PERNO PERFORADO	1		75	74200-12075	CARCASA DEL MOTOR DE AIRE	1	-	114	74200-12700	CONJUNTO DE ENTRADA	1	

El cebado es SIEMPRE necesario después de que la máquina ha sido desmontada y antes de hacerla funcionar. Puede ser necesario también el restaurar la carrera completa después de un uso considerable, cuando la carrera puede estar reducida y los remaches no son colocados completamente mediante una operación del gatillo.

DETALLES DEL ACEITE

El aceite recomendado para el cebado es Hyspin VG32 disponible en recipientes de 0,5 I (número de pieza 07992-00002) o de un galón (número de pieza 07992-00006). Sírvanse encontrar más abajo la tabla específica y los datos de seguridad.

DATOS DE SEGURIDAD DEL ACEITE HYSPIN VG 32

PRIMEROS AUXILIOS

PIEL: Lavar a fondo con jabón y agua tan pronto como sea posible. El contacto casual no requiere ninguna atención inmediata. El contacto en un plazo corto no requiere una atención inmediata.

INGESTION: Pídase la atención médica inmediatamente. NO se debe inducir a vomitar.

OJOS: Irrigar inmediatamente con agua durante varios minutos. Aunque NO ES un irritante primario, puede ocurrir una irritación menor a continuación del contacto.

INCENDIO

Medios extintores apropiados: CO2, polvo seco, espuma o niebla de agua. NO usar chorros de agua.

MEDIO AMBIENTE

ELIMINACION DE RESIDUOS: A través de un contratista autorizado en un lugar permitido. Pueden se incinerados.

El producto usado puede ser enviado para su recuperación.

DERRAME: Impedir la entrada en desagües, cloacas y cursos de agua. Embeberlo con material absorbente.

Usar protección de ojos, guantes impermeables (p.e. de PVC) y un delantal de plástico. Usarlo en una área bien ventilada.

ALMACENAJE

Sin precauciones especiales.

PROPIEDADES	RESULTADO		PROPIEDADES RESULTADO	
Tipo de aceite ISO		HL	Tendencia al espumado/estabilidad	
Grado de viscosidad ISO		32	ml a 24°C	Trazas/Nada
Viscosidad cinemática			ml a 93,5°C	20/Nada
	cS a 40°C	32	ml a 24°C después prueba a 93,5°C	Trazas/Nada
	a 100°C	5,3	Valor de liberación de aire en	
Densidad relativa	a 20°C	0,875	minutos para 0,2 % contenido aire a 50°C	4
Indice de viscosidad		95	Indice de compatibilidad de sellado	10
Punto de fluidez	°C	- 30	Tiempo de separación del agua	
Punto de inflamación abierto	°C	232	en minutos para 40-40-0 a 54°C	15
Valor de neutralización, mg KOH/g		1,5	a 83°C	15

PROCEDIMIENTO

El número del elemento en negrilla se refiere al montaje general y a la lista de piezas, páginas 12 y 13.

IMPORTANTE

Todas las operaciones deben efectuarse sobre un banco limpio, con manos limpias, en una área limpia. Asegurarse de que el aceite está perfectamente limpio y exento de burbujas de aire. DEBE tenerse cuidado en todo momento para asegurarse de que en la máquina no se introduzcan materias extrañas, en caso contrario pueden originarse graves daños.

La máquina debe permanecer situada de costado durante la secuencia de cebado.

- Colocar la máquina sobre su costado, de modo que el tapón del aceite 41 quede hacia arriba.
- Tirar hacia atrás el pestillo de fijación de la carrera 87, y desatornillar la carcasa posterior 85 dando un máximo de 5 vueltas a partir de la posición de completamente introducida.
- Con una llave Allen, desatornillar el tapón del aceite 41 y extraerlo junto con la arandela de cierre del aceite 42.
- Llenar la máquina con aceite de cebado, balanceándola suavemente para extraer el aire.
- Colocar de nuevo la arandela de cierre del aceite 42 y el tapón del aceite 41, y apretar firmemente.
- Debe realizarse ahora el purgado de la máquina. Con esta operación se asegura que queden eliminadas las burbujas de aire del circuito de
- Asegurándose de que el tornillo de purgado de aceite 47 está perfectamente apretado, desatornillarlo con únicamente UNA VUELTA utilizando una llave Allen, conectar la máquina al suministro de aire y apretar a fondo el gatillo.
- Esperar hasta que el aceite aparezca alrededor del tornillo de purgado de aceite 47, apretándolo entonces de nuevo. Limpiar el aceite que haya rebosado.
- Soltar el gatillo.
- Utilizando una llave Allen, abrir el tapón del aceite 41.
- Rellenar con aceite de cebado para reajustar el nivel. Volver a colocar la arandela de cierre del aceite 42 y el tapón del aceite 41 y apretar firmemente.
- Es necesario incorporar la boquilla adecuada y realizar el ajuste de la carrera de la máquina antes de poner en funcionamiento la máquina.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Los números de los elementas que están en negrilla se refieren al montaje general y a la lista de piezas de las páginas 12 y 13.

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	REMEDIO
El motor neumatico	Fuga de aire del motor.	Comprobar el desgaste de las juntas estancas. Reemplazar las desgastadas.
funciona a velocidad	Baja presión de aire.	Incrementarla.
lenta.	Bloqueo de la conducción de aire.	Eliminar las causas de limitación del suministro de aire.
	Tornillo de accionamiento desgastado.	Sustituir.
	Atasco de las palas.	Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire.
El inserto no se	Ajuste incorrecto de la carrera.	Ajustar.
deforma adecuada-	Presión de aire fuera de tolerancia.	Ajustar.
mente.	Bajo nivel de aceite.	Cebar la máquina.
	Inserto no queda bien agarrado.	Comprobar la gama de agarre del inserto.
El tornillo de	Eje de accionamiento dañado o desgastado.	Sustituir.
accionamiento gira	Tornillo de accionamiento dañado o desgastado.	Sustituir.
independientemente	Tuerca adaptadora poco apretada.	Apretar.
del motor.	Falta arandela de retención 90 .	Colocar un nuevo arandela de retención.
El inserto no se colo-	Tamaño de rosca de inserto incorrecto.	Cambiar por el inserto correcto.
ca sobre el tornillo	Incorporado tornillo de accionamiento incorrecto.	Cambiar por el tornillo de accionamiento correcto.
de accionamiento.	Tornillo de accionamiento dañado o desgastado.	Sustituir.
	Boquilla montada incorrectamente.	Desconectar el suministro de aire, volver a colocar con cuidado la boquilla.
La máquina queda		
bloqueada sobre el	Carrera excesiva/	NO APRETAR EL GATILLO. Aflojar el dispositivo de fijación de la carrera y llevar la
inserto colocado.	Inserto defectuoso/	carcasa posterior hacia adelante, hasta la posición de carrera cero. Apretar el gatillo. La
	Tornillo de accionamiento desgastado o defectuo-	máquina deberá dejar de girar. Reajustar la carrera. Si no deja de girar, desconectar el
	SO.	suministro de aire a la máquina. Insertar un pasador de 4 mm de diámetro a través de
		las ranuras de la carcasa en el eje 44. Girar hasta que salga el tornillo de accionamien-
Rotura del tornillo		to. Utilizar un nuevo inserto Y un nuevo tornillo de accionamiento.
de accionamiento.	Excesiva carrera de la máquina.	Reajustar la carrera.
No se produce giro	Carga lateral sobre el tornillo de accionamiento.	Sostener la máquina perpendicularmente a la aplicación cuando se coloque el inserto.
de la máquina.	Tuerca adaptadora poco apretada.	Apretar.
	No existencia de suministro de aire.	Conectar.
	Holgura insuficiente entre contratuerca 45 y eje 44.	Ajustar de un espacio de 1,5 mm a uno de 2 mm.
	Varilla empujadora 78 demasiado corta.	Sustituir.
	Motor de aire atascado.	Lubrificar la máquina en la entrada de aire. Si no es suficiente, desmontar y limpiar
		cuidadosamente el motor de aire.
El gatillo no fun-		
ciona.		
olollu.	Fricción estática.	Apretar el gatillo varias veces.
ololiu.	Fricción estática. Baja presión de aire.	Apretar el gatillo varias veces. Incrementar la presión del aire.
Siona.		Incrementar la presión del aire.
oonu.	Baja presión de aire.	Incrementar la presión del aire.
El tornillo de accio-	Baja presión de aire.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S
	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes
El tornillo de accio-	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo.
El tornillo de accio- na-miento no retorna	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. Si así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo.
El tornillo de accio- na-miento no retorna y/o sigue girando.	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo.
El tornillo de accio- na-miento no retorna y/o sigue girando. La máquina no deja	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado. Junta estanca superior 18 defectuosa.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo. Sustituir.
El tornillo de accio- na-miento no retorna y/o sigue girando. La máquina no deja	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado. Junta estanca superior 18 defectuosa. Tuerca adaptadora 92 poco apretada.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo. Sustituir. Apretar. Conectar.
El tornillo de accio- na-miento no retorna y/o sigue girando. La máquina no deja	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado. Junta estanca superior 18 defectuosa. Tuerca adaptadora 92 poco apretada. No existe suministro de aire. Carcasa posterior desatornillada en más de 5 vueltas.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo. Sustituir. Apretar.
El tornillo de accio- na-miento no retorna y/o sigue girando. La máquina no deja	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado. Junta estanca superior 18 defectuosa. Tuerca adaptadora 92 poco apretada. No existe suministro de aire. Carcasa posterior desatornillada en más de 5 vueltas. Fuga de aire en el anillo tórico 82.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo. Sustituir. Apretar. Conectar. Ajustar la carrera de la máquina.
El tornillo de accio- na-miento no retorna y/o sigue girando. La máquina no deja	Baja presión de aire. Embolo de válvula atascado. Junta estanca superior 18 defectuosa. Tuerca adaptadora 92 poco apretada. No existe suministro de aire. Carcasa posterior desatornillada en más de 5 vueltas.	Incrementar la presión del aire. Apretar el gatillo varias veces. Lubrificar la máquina a través de la entrada de aire. S así no se soluciona el problema, desmontar, limpiar y lubrificar los componentes del gatillo. Sustituir. Apretar. Conectar. Ajustar la carrera de la máquina. Sustituir.



Declaración de Conformidad

Nosotros, Avdel SRL, Via Manin 350-21, 20099 Sesto Giovanni, Milán Italia declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto

Tipo 74200

Número de Serie

al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes normas u otros documentos formativos :

EN292 parte 1 y parte 2
ISO 8662 partes 1 y 7
ISO 3744 y código de ensayos PNEUROP PN8NTC1
ISO PREN792 partes 6 y 14

siguiendo las disposiciones de la Directiva de Máquinas 89/392/EEC (como se enmendó por la Directiva 91/368/EEC, 93/44/EEC) y 93/68/EEC

Welwyn Garden City - Fecha de publicación

Delle fore Michele

M. Della Fave - Director de Calidad







AUSTRALIA

Infastec (Australia) Pty Ltd. 891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited 1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8 Tel: +1 905 364 0664 +800 268 9947 Fax: +1 905 364 0678 +800 594 7661

infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S. Bat, Le Monet Paris Nord 2 9 Allée des Impressionistes CS 59328 Villepinte 95941 Roissy CDG Cedex Tel: +33 (0) 149 909500 Fax: +33 (0) 149 909550 AvdelFrance@infastech.com **GFRMAN**

Avdel Deutschland GmbH Rotenburger Str. 28 30659 Hannover Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

Infastech Fastening Technologies India Private Limited Plot No 0Z-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALY

Avdel Italia S. r.L. Viale Lombardia 51/53 20861 Brugherio (MB) Tel: +39 039 2879911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kaisha Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205

info@infastech.co.jp

MAI AYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd Lot 63 Persiaran Bunga Tanjung 1,

Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101

info-my@infastech.com

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd. 31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

SOUTH KOREA

Infastech (Korea) Ltd. 32-9, Jik-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Korea, 464-090 Tel: +82 31 661 6342 +82 31 798 6340

Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

SPAIN

Avdel Spain S.A C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado

Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid)

Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Dist. Tainan City Taiwan, R.O.C. 71841

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

THAILAND

Infastech Thai Co., Ltd 64/132 Moo 4 Tambon Pluakdaeng

Amphur Pluakdaeng Rayong

21140 Thailand Tel: +66 (0) 38 656360

Fax: +66 (0) 38 656346 info-th@infastech.com

UNITED KINGDOM

Avdel UK Limited Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate

Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1 LY Tel: +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

USA

Avdel USA LLC 614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 Tel: +1 704 888 7100

Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

1304 Kerr Drive Decorah, IA 52101 Tel: +1 563 383 4216 Fax: +1 563 387 3540

Infastech (Decorah) LLC

Manual No.	Issue	Change No.
07900-00614	B5	13/078

www.avdel-global.com www.infas tech.com

AV™, Autosert ® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut®, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Infalok®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® and Viking 360® are trademarks of Avdel UK Limited. eRiv™, Infastech®, NeoSpeed® and Our Technology, Your Success™ are trademarks of Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. The names and logos of other companies mentioned herein may be trademarks of their respective owners.